



INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF PLUG-IN LIGHTING FIXTURE

Designer Series LED Undercabinet Lighting Models: SLTA-L09S and SLTA-L18S

FEATURES

Plug-in design for easy installation
Quick and easy linking system
Three lighting options - top, back or both
Control lights with Wave-on Technology
Ultra Low Profile Design

INCLUDES

SLTA Series Plug-in Light Fixture (2-pack 9" Silver; 18" Silver)
(1) Power Supply, (1) Linking Cord, Mounting Hardware.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For use with 120V, 60Hz electrical power supply only.

WARNING: TO PREVENT OVERHEATING AND ELECTRICAL SHOCK DO NOT INSTALL IN SMALL ENCLOSED SPACES. TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK DO NOT INSTALL IN WET LOCATIONS.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Read and understand all of these instructions before installing fixture.
2. Keep these instructions in a safe place for future reference.
3. Do not mount over sink or stove.
4. **WARNING:** These products may represent a possible shock or fire hazard if improperly installed or attached in any way. Products should be installed in accordance with these instructions, current electrical codes and/or the current National Electric Code (NEC).

SECTION 1 - PREPARATION FOR INSTALLATION

Tools Needed



Parts of this Light Fixture

- Two 9" or one 18" light fixture with Wave Sensor.
- Linking Cord
- Power Supply
- Mounting Hardware (screws, screw plugs)

SECTION 2 - INSTALLATION

Placement of Fixture

Determine location for connecting to nearest 120V polarized receptacle. (Note: before mounting to cabinet be sure fixture is within 5' of an electrical outlet, considering path cord will take to be neatly and securely mounted to cabinet and wall.) **If you are not sure about this installation consult a local licensed electrician or electrical contractor before proceeding.**

Locate Mounting Holes: Place fixture on mounting surface and with a thin screwdriver, pencil or scratch awl mark the spot where the screws will be located through the Mounting Holes in the top of the fixture. See Figure 2. Do the same for a multiple fixture installation.

For mounting into drywall, drill 3/16" holes for the plastic wall anchors (not included). Insert the plastic wall anchors into the proper holes and tap them into place so they are flush with the surface of your drywall. For mounting into wood cabinets drill 1/16" pilot holes, 1/2" deep. **Caution: Check your cabinet thickness first. Be careful not to drill through cabinet.**

Prepare fixture for installation by turning screws provided into mounting holes in the top of the fixture so they protrude through the back of the about an 1/8". This will help you line up screws to mounting holes. Attach fixture to cabinet or wall by tightening screws securely. Insert screw plugs for a clean installation. Linking cords can only be attached in one way as each connector has a different end. **DO NOT FORCE CONNECTOR INTO SOCKET.** Connect 5' Power Cord to the Fixture as shown in Figure 3. Plug in Power Cord to a 15A circuit grounded outlet. **Warning: Do not conceal power supply cord inside a wall, ceiling, soffit, kitchen cabinet, or similar permanent structure. Do not run the power supply cord through holes in walls, ceilings or floors.**

Use UL listed cable staples (not included) to route Power Cord to bottom of cabinet and wall for a clean installation.

Interconnecting Multiple Fixtures

WARNING: In multiple fixture installations do not electrify fixture group until all electrical connections have been made and fixtures have been securely mounted. For the SLTA Designer Series Undercabinet Light the maximum number of fixtures that can be linked is THREE. DO NOT EXCEED THIS QUANTITY.

SLTA Series fixtures may be interconnected using the Linking Cord supplied with this kit. Linking cords can only be attached in one way as each connector has a different end. **DO NOT FORCE CONNECTOR INTO SOCKET.** See Figure 4.

Follow Fixture Installation instructions above. There should be some slack in the Linking Cord so that the electrical connectors are not stressed in any way. Use cord clips (not included) to keep cord safely attached to mounting surface. **WARNING: Do not use Linking Cord as a means to turn fixtures on and off. Do not link other manufacturer's or other Westek brand fixtures to this fixture.**




Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5

Fixture Operation

SLTA Series fixtures have 3 light configurations - Front Light on, Side Light on and Both Lights on. Wave hand below the Wave Sensor on the fixture to automatically turn light on/off. See Figure 5. The optimal distance to wave your hand is around 2 inches away from sensor. To dim or brighten the light, hold your hand under the Wave Sensor. Remove hand when light is at preferred brightness. This brightness level will be saved when light is turned off. To reset brightness, you need to disconnect power supply and reconnect. See figure 4.

Wave Sensor Functions

First Wave: Turns front light on.
Second Wave: Turns front and side light on.
Third Wave: Turns front light off and side light on.
Fourth Wave: Turns all lights off.
Hold Hand Steady: Light dims or brightens until you move your hand away. This function only works when front or side light is by themselves (First or Third Wave). It is disabled when both are on (Second Wave).
Note: If fixtures are not working synchronously disconnect power supply to reset system and plug in again.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: Modifications to this product will void the user's authority to operate this equipment.

One-Year Limited Warranty
AmerTac warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. Additional details are available at www.amertac.com. PROP. 65 WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm.

Instructions d'installation du luminaire enfilable

Lampe de dessous d'armoire à DEL série Designer de WESTEK
Modèles : SLTA-L09S et SLTA-L18S

CARACTÉRISTIQUES

Conception enfilable pour une installation facile
Système d'interconnexion rapide et facile
Trois options d'éclairage - dessus, dessous ou les deux
Commande des lampes avec la technologie de commande par geste
Conception de profil ultra bas

Inlcut :

Luminaire enfilable série SLTA [2 luminaires de 230 mm (9 po) argentés ou 1 luminaire de 460 mm (18 po) argenté], (1) alimentation, (1) câble de liaison, matériel de montage.

Consignes de sécurité importantes


Pour une utilisation avec une alimentation 120 V, 60 Hz seulement.
AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER UNE SURCHAUFFE ET UN CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS INSTALLER DANS DE PETITS ESPACES CLOS. POUR ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS INSTALLER DANS DES ENDROITS HUMIDES.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

- 1. Lire et comprendre toutes les instructions avant l'installation du luminaire.
- 2. Conserver ces instructions dans un endroit sûr à des fins de référence ultérieure.
- 3. Ne pas monter au-dessus d'un évier ou d'une cuisinière.
- 4. AVERTISSEMENT : Ces produits peuvent représenter un risque d'incendie ou de choc s'ils sont mal posés ou fixés de manière impropre. Les produits doivent être installés conformément à ces instructions, les codes électriques en vigueur et/ou le Code national de l'électricité (NEC).

Section 1 - Préparation à l'installation

Outils nécessaires



Pièces de ce luminaire

- 2 luminaires de 230 mm (9 po) ou un luminaire de 460 mm (18 po) avec capteur de geste.
- Câble de liaison
- Alimentation
- Matériel de montage (vis, bouchons à vis)

Section 2 - Installation

Positionnement du luminaire

Déterminer l'emplacement le plus proche pour la connexion sur une prise polarisée de 120 V. (Remarque : avant de l'installer sur l'armoire, vérifier que le luminaire se trouve à moins de 1,5 m (5 pi) d'une prise électrique, en considérant le parcours du câble qui doit être monté de manière soignée et sécurisée sur l'armoire et le mur.) En cas d'hésitation sur cette installation, consulter un électricien ou un entrepreneur en électricité autorisés de votre localité avant de continuer.

Déterminer l'emplacement des trous de montage : Placer le luminaire sur la surface de montage et avec un tournevis fin, un crayon ou un traçoir, marquer l'endroit où les vis seront placées à travers les trous de montage dans le haut du luminaire. Voir la Figure 2. Pratiquer de même pour une installation de luminaires multiples.

Pour un montage sur cloison sèche, percer des trous de 4,7 mm pour les ancrages muraux en plastique (non inclus). Insérer les chevilles murales en plastique dans les trous correspondants et taper pour les enfoncer de manière qu'ils affleurent la surface de la cloison sèche. Pour le montage sous des armoires en bois, percer des trous de pilote de 1,5 mm (1/16 po), de 13 mm (1/2 po) de profondeur. Attention : Vérifier d'abord l'épaisseur des parois de l'armoire. Veiller à ne pas passer à travers les parois de l'armoire.

Préparez l'appareil pour l'installation en vissant les vis dans les trous de montage dans le haut du luminaire afin qu'elles dépassent d'environ 3 mm (1/8 po). Cela vous aidera à aligner les vis sur les trous de montage. Fixer le luminaire sur l'armoire ou le mur en serrant fermement les vis. Insérer les bouchons à vis pour une installation propre. Les câbles de liaison ne peuvent être connectés que d'une manière car chaque connecteur dispose d'une extrémité différente. NE PAS FORCER LE CONNECTEUR DANS LA PRISE. Connecter le cordon d'alimentation de 1,5 m (5 pi) au luminaire comme illustré à la Figure 3. Brancher le câble d'alimentation sur une prise connectée à un circuit de 15 A mis à la terre. Attention : Ne pas dissimuler le cordon d'alimentation à l'intérieur d'un mur, d'un plafond, d'un soffite ou d'une autre structure permanente de ce type. Ne pas acheminer le cordon d'alimentation à travers des trous dans les murs, plafonds ou planchers.

Utiliser des agrafes de câble UL (non incluses) pour acheminer le cordon d'alimentation au bas de l'armoire et du mur pour une installation propre.

Interconnexion de luminaires multiples

AVERTISSEMENT : Dans les installations de luminaires multiples, ne pas brancher l'électricité sur le groupe de luminaires jusqu'à ce que toutes les connexions électriques aient été réalisées et que les luminaires aient été solidement installés. Pour le luminaire de dessous d'armoire de la série Designer SLTA, le nombre maximal de luminaires pouvant être reliés est de TROIS. NE PAS DÉPASSER CETTE QUANTITÉ.




Figure 1




Figure 3




Figure 2




Figure 4




Figure 5

Les luminaires de la série SLTA peuvent être interconnectés à l'aide du câble de liaison fourni avec ce kit. Les câbles de liaison ne peuvent être connectés que d'une manière car chaque connecteur dispose d'une extrémité différente. NE PAS FORCER LE CONNECTEUR DANS LA PRISE. Voir la Figure 4.

Suivre les instructions d'installation des luminaires indiquées ci-dessus. Le câble de liaison doit être installé avec un peu de mou pour que les connecteurs électriques ne soient pas sollicités en aucune manière. Utiliser des attaches pour câble (non inclus) pour garder le câble attaché en toute sécurité à la surface de montage. AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le câble de liaison comme moyen d'activer et de désactiver les luminaires. Ne pas connecter de luminaires d'autres fabricants ou d'autres luminaires de marque Westek à ce luminaire.

Utilisation du luminaire

Les luminaires de la série SLTA disposent de 3 configurations d'éclairage - éclairage sur l'avant, éclairage latéral et éclairage combiné. Passer la main sous le capteur de geste sur le luminaire pour allumer/éteindre l'éclairage. Voir la Figure 5. La distance optimale pour passer la main est à environ 50 mm (2 po) du capteur. Pour atténuer ou augmenter l'éclairage, maintenir la main sous le capteur de geste. Retirer la main lorsque la luminosité souhaitée est atteinte. Ce niveau de luminosité est sauvegardé lorsque le luminaire est éteint. Pour réinitialiser la luminosité, il est nécessaire de déconnecter et reconnecter l'alimentation. Voir la figure 4.

Fonctions du capteur de geste

Premier passage : Allume l'éclairage avant.
Deuxième passage : Allume l'éclairage avant et latéral.
Troisième passage : Éteint l'éclairage avant et laisse l'éclairage latéral allumé.
Quatrième passage : Éteint tout l'éclairage.
Maintien de la main immobile : L'éclairage s'atténue ou augmente jusqu'à ce que la main soit retirée. Cette fonction ne fonctionne que lorsque l'éclairage avant ou latéral est seul (premier ou troisième passage). Elle est désactivée lorsque l'éclairage combiné est activé (deuxième passage).
Remarque : Si les luminaires ne fonctionnent pas de manière synchronisée, déconnecter et reconnecter l'alimentation pour réinitialiser le système.

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer du brouillage nuisible aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Apporter des modifications à ce produit annule l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner ce matériel.

Garantie limitée de un an

AmerTac™ garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de fabrication à l'acheteur d'origine pendant une période de un (1) an à partir de la date d'achat. Des détails supplémentaires sont disponibles sur le site www.amertac.com. AVERT. RELATIF À LA PROP. 65 : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales et/ou d'autres effets nocifs pour la reproduction.

Instrucciones de Instalación para el Accesorio de Iluminación Enchufable

Iluminación LED para debajo de gabinetes de la Serie Designer de WESTEK
Modelos: SLTA-L09S y SLTA-L18S

CARACTERÍSTICAS

Diseño enchufable para facilitar la instalación
Sistema de acoplamiento fácil y rápido
Tres opciones de iluminación - superior, posterior o ambos
Controle las luces con Tecnología de control por gesto de mano (Wave-on)
Diseño de perfil ultra bajo

Incluye

Accesorio de iluminación enchufable de la serie SLTA (paquete de 2 de 9 pulgadas [22.8 cm] plateados; uno de 18 pulgadas [45.7 cm] plateado)
(1) fuente de alimentación, (1) cordón de acoplamiento, herrajes de montaje.

Importantes instrucciones de seguridad

Para uso con una fuente de alimentación eléctrica de 120 V, 60 Hz solamente.
ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE SOBRECALENTAMIENTO Y CHOQUE ELÉCTRICO, NO LO INSTALE EN ESPACIOS CERRADOS PEQUEÑOS. PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO LO INSTALE EN LUGARES MOJADOS.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Lea y entienda todas estas instrucciones antes de instalar el accesorio.
2. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para referencia en el futuro.
3. No lo instale encima de fregaderos o estufas.
4. ADVERTENCIA: Estos productos podrían representar un posible riesgo de choque eléctrico o incendio si se instalan o fijan incorrectamente. Los productos deben instalarse de acuerdo con estas instrucciones, los códigos eléctricos vigentes y/o el Código Eléctrico Nacional (NEC) vigente de EE.UU.

Sección 1 – Preparación para la instalación

Herramientas necesarias



Partes de este accesorio de iluminación

- Dos accesorios de iluminación de 9 pulgadas (22.8 cm) o uno de 18 pulgadas (45.7 cm) con sensor de gesto de mano
- Cordón de acoplamiento
- Fuente de alimentación
- Herrajes de montaje (tornillos, tapones de tornillo)

Sección 2 – Instalación

Ubicación del accesorio

Determine el lugar para conectar en el tomacorriente polarizado de 120 V más cercano. (Nota: Antes de montarlo en el gabinete, asegúrese que el accesorio esté situado a no más de 5 pies (1.5 metros) de un tomacorriente eléctrico, teniendo en cuenta que el cordón va a montarse en el gabinete y en la pared en forma segura y precisa a lo largo de su trayecto). Si no está seguro acerca de cómo llevar a cabo la instalación, consulte a un electricista profesional o contratista eléctrico local antes de proceder.

Ubique los orificios de montaje: Coloque el accesorio en la superficie de montaje y marque con un destornillador fino, lápiz o lezna de marcar las posiciones para los tornillos que se pasarán a través de los orificios de montaje en la parte superior del accesorio. Vea la Figura 2. Haga lo mismo para la instalación de múltiples accesorios.

Para montajes en paredes de yeso, perforo orificios de 3/16 pulgada (4.8 mm) para los anclajes de pared plásticos (no incluidos). Inserte los anclajes de pared plásticos en los orificios correspondientes y fíjelos en su posición de manera que queden al ras de la superficie de la pared de yeso. Para montajes en gabinetes de madera, perforo orificios piloto de 1/16 pulgada (1.6 mm), con una profundidad de 1/2 pulgada (12.7 mm). Atención: Primero verifique el grosor de su gabinete. Tenga cuidado de no taladrar a través del gabinete.

Prepare el accesorio para instalarlo. Para hacer esto, gire los tornillos suministrados en los orificios de montaje en la parte superior del accesorio hasta que sobresalgan aproximadamente 1/8 pulgada (3.2 mm) por la parte posterior del accesorio. Esto le ayudará a alinear los tornillos con los orificios de montaje. Apriete firmemente los tornillos para fijar el accesorio en el gabinete o la pared. Inserte los tapones de tornillo para una instalación más nítida. Los cordones de acoplamiento sólo pueden acoplarse de una manera ya que cada conector tiene un extremo diferente. NO FUERCE EL CONECTOR EN EL ENCHUFE. Conecte el cordón de alimentación de 5 pies en el accesorio como se muestra en la Figura 3. Enchufe el cordón de alimentación en un tomacorriente conectado a tierra de un circuito de 15 Amp. Advertencia: No oculte el cordón de alimentación dentro de una pared, techo, cielo raso, gabinete de cocina u otra estructura permanente similar. No instale el cordón de alimentación a través de agujeros en las paredes, techos o pisos.

Utilice grapas de cable con certificación UL (no incluidas) para encaminar el cordón de alimentación eléctrica por la parte inferior del gabinete y la pared para una instalación nítida.

Interconexión de múltiples accesorios

ADVERTENCIA: En las instalaciones de múltiples accesorios, no electrifique el grupo de accesorios hasta que se hallan realizado todas las conexiones eléctricas y los accesorios estén firmemente montados. Para la luz debajo de gabinetes de la serie Designer SLTA, el número máximo de accesorios que se pueden acoplar es TRES. NO EXCEDA DE ESTA CANTIDAD.




Figura 1




Figura 3




Figura 2




Figura 4




Figura 5

Los accesorios de la serie SLTA pueden interconectarse usando el cordón de acoplamiento suministrado con este juego. Los cordones de acoplamiento sólo pueden acoplarse de una manera ya que cada conector tiene un extremo diferente. NO FUERCE EL CONECTOR EN EL ENCHUFE. Vea la Figura 4.

Siga las instrucciones de instalación de accesorios indicadas arriba. Debe haber un poco de holgura en el cordón de acoplamiento para que los conectores eléctricos estén libres de toda tensión. Utilice presillas de cordón (no incluidas) para mantener fijado el cordón en forma segura en la superficie de montaje. ADVERTENCIA: No utilice el cordón de acoplamiento como un medio para encender y apagar los accesorios. No acople otros accesorios de la marca Westek o de otros fabricantes a este accesorio.

Operación del accesorio

Los accesorios de la serie SLTA tienen 3 configuraciones de iluminación – luz frontal encendida, luz lateral encendida y ambas luces encendidas. Mueva la mano debajo del sensor de gesto de mano en el accesorio para encender o apagar automáticamente la luz. Vea la Figura 5. La distancia óptima para mover la mano es alrededor de 2 pulgadas (5.1 cm) alejada del sensor. Para atenuar o aumentar la intensidad de la luz, mantenga la mano debajo del sensor de gesto de mano. Retire la mano cuando la luz tenga el brillo preferido. El nivel de brillo se guardará cuando se apaga la luz. Para restablecer el brillo, será necesario desconectar y volver a conectar la fuente de alimentación. Vea la figura 4.

Funciones del sensor de gesto de mano

Primer gesto: Enciende la luz frontal.
Segundo gesto: Enciende las luces frontal y lateral.
Tercer gesto: Apaga la luz frontal y enciende la luz lateral.
Cuarto gesto: Apaga todas las luces.
Mantenga estable la mano: La luz se atenúa o se vuelve más brillante hasta que usted aleja su mano. Esta función sólo funciona cuando la luz frontal o la luz lateral están encendidas por sí solas (primer gesto o tercer gesto). No funciona cuando ambas luces están encendidas (segundo gesto).
Aviso: Si los accesorios no funcionan sincrónicamente, desconecte la fuente de alimentación para restablecer el sistema y vuelva a conectarla.

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites de la Parte 15 de las normas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con estas instrucciones, puede generar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si su equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida aquella que puede causar un funcionamiento no deseado.

AVISO: Las modificaciones a este producto anularán la autoridad del usuario para operar este equipo.

Garantía limitada de un año

AmerTac le garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos de material y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra. Detalles adicionales disponibles a través de www.amertac.com. ADVERT. SOBRE PROP. 65: Es del conocimiento del Estado de California que este producto contiene sustancias químicas que causan cáncer y/o malformaciones congénitas u otros daños reproductivos.