

GE
Lighting

Solutions de modernisation

Tubes DEL energy smart® compatibles
 avec le ballast électronique



AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire ces instructions attentivement

Veuillez conserver ces instructions

Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous les détails ou les variations des composants ni parer à toute éventualité en rapport avec l'installation, le fonctionnement ou l'entretien. Dans le cas où de plus amples renseignements seraient nécessaires ou si des difficultés particulières, qui ne sont pas suffisamment couvertes pour l'acheteur, devaient se présenter, la question devra être adressée à la General Electric Company. GE Éclairage rejette toute responsabilité concernant toute installation non réalisée en conformité avec ce guide ou non réalisée par un électricien professionnel.

Les lampes T8 à DEL GE conviennent pour remplacer uniquement les lampes

fluorescentes T8 dans les luminaires renfermant des douilles (culot moyen à deux broches)

G13 standards.

Les dimensions minimales pour un luminaire à 4 lampes sont de 120 cm X 60 cm X 8 cm

Pour votre sécurité

Veuillez lire et observer les MISES EN GARDE et les AVERTISSEMENTS indiqués dans ces instructions

- L'installation doit être exécutée par un membre du personnel formé et compétent. S'assurer que ce manuel est fourni aux installateurs et aux utilisateurs.
- N'utiliser ce produit que de la façon prévue par le fabricant. En cas de questions ou de préoccupations, veuillez contacter le fabricant.
- Le produit est conçu pour une utilisation intérieure uniquement. Il ne doit pas être utilisé à un endroit exposé directement aux intempéries.
- Le produit n'a pas été conçu pour être utilisé sur des sorties d'urgence.
- Convient aux endroits secs et humides.

Composants fournis

Les composants ont été emballés convenablement afin d'éviter des dommages lors du transport. Inspecter les composants pour vérifier l'absence de tout dommage physique. Ne pas installer de composants endommagés.

La boîte renferme les éléments suivants :

1. Tubes à DEL
2. Guide d'installation
3. Étiquettes



imagination at work

▲ MISE EN GARDE

Risque de décharge électrique. Produit convenant aux endroits humides. Risque d'incendie - Utiliser uniquement en remplacement des lampes fluorescentes indiquées sur l'étiquette. Si la lampe ou le luminaire ne fonctionne pas correctement, l'éteindre immédiatement, retirer la lampe du luminaire et contacter le fabricant. Uniquement pour un remplacement des lampes de 25 W, de 28 W, de 30 W et de 32 W, de type 48T8. Ne pas installer cette lampe dans un luminaire préchauffé. Cette lampe fonctionne uniquement avec des ballasts électroniques. Si la lampe ne s'allume pas lorsque le luminaire est mis sous tension, retirer la lampe du luminaire, puis contacter le fabricant de la lampe ou un électricien professionnel.

N'est pas évalué pour l'utilisation avec des luminaires ni des lampes de sortie de secours.

Cet appareil est conforme à la partie 18 des règles de la FCC. Le fonctionnement de cet appareil est assujéti aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne devrait pas causer de brouillage préjudiciable et 2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable. Tout changement non expressément autorisé par le fabricant peut annuler les droits de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.


NOTE: Ce produit est conforme à la partie 18 des règles de la FCC, mais peut provoquer des interférences radios, télévisions, téléphones sans fil, et les télécommandes. Évitez de placer ce produit à proximité de ces appareils. En cas d'interférence, déplacer le produit à l'écart de l'appareil ou branchez soit dans une autre prise. Ne pas installer ce produit près de l'équipement de sécurité maritime ou tout autre équipement de navigation ou de communication critique opérant entre 0,45 à 30 MHz.

Cet appareil est conforme à la norme canadienne NMB-005B.

Renseignements sur le produit


Étape 1

Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est coupée. Faites appel aux procédures de cadenassage et d'étiquetage appropriées.




Étape 2

Retirez les lampes et le couvercle du luminaire.




Étape 3

Insérez le tube à DEL energy smart® dans le support à lampe.



Étape 4

Remettez l'alimentation et assurez-vous que les lampes fonctionnent correctement.



Entretien et remplacement de lampe

Contactez un électricien professionnel pour réaliser le service d'entretien. Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter le fabricant.

Renseignements sur le produit

Forme de la lampe	Culot	Watts (W)	PC	Description	Qté par caisse	MOL (po)	Flux lumineux initial (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée nominale (L70)	UL
T8	Moyen, à deux broches (G13)	13.5	21309	LED13ET8G4/830US	20	46	1800	3000	80+	50000	Oui
T8	Moyen, à deux broches (G13)	13.5	21344	LED13ET8G4/835US	20	46	1900	3500	80+	50000	Oui
T8	Moyen, à deux broches (G13)	13.5	21373	LED13ET8G4/840US	20	46	1900	4000	80+	50000	Oui
T8	Moyen, à deux broches (G13)	13.5	21377	LED13ET8G4/850US	20	46	2000	5000	80+	50000	Oui

Liste des ballasts compatibles Veuillez consulter : GElighting.com/LEDTUBES-ballast-compatibility
 Remarque : Contactez un représentant commercial GE si le ballast devant être utilisé pour faire fonctionner la lampe ne figure pas dans le tableau