PHILIPS

Installation Guide

MainsFit LED tube - Direct Connection to AC line Voltage (120 - 277V)

Unlike fluorescent lamps that require a ballast to illuminate, the Philips MainsFit LED tube is designed to operate on AC line voltage (120 - 277V) without the need of a ballast/driver.

This installation guide provides important installation steps for proper safe operation and installation of Philips MainsFit LED tube. If you have any questions or comments, please feel free to contact Signify at 1800-555-0050 (USA), 1800-668-9008 (Canada).

- Philips MainsFit LED tube is suitable to replace (T5) fluorescent lamps in fixtures containing G5* lampholders.

* G5 lampholders are the most common in T5 fluorescent fixtures.

RoHS COMPLIANT

Tube DEL MainsFit Philips

AVERTISSEMENTS, MISES EN GARDE ET NOTICE D'UTILISATION
AVERTISSEMENT : CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE AU COURANT DE LA CONSTRUCTION ET DU FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT ET DES RISQUES IMPLIQUÉS.

1. Risque d'incendie ou de choc électrique. La tension nominale de ces produits est 120~277 V, l'installateur doit déterminer s'il y a une tension de 120~277 V au luminaire avant de procéder à l'installation.
2. Risque d'incendie ou de choc électrique. Le câblage des luminaires, les ballasts ou d'autres pièces électriques peuvent être endommagés lors de l'installation de la quincaillerie de l'ensemble réflecteur. Vérifier le câblage et les composants inclus.
3. Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation de la trousse de conversion aux DEL exige la connaissance des systèmes électriques des luminaires fluorescents. À moins d'être qualifié à cet égard, ne pas tenter l'installation. Veuillez contacter un électricien qualifié.
4. Avertissement – Risque d'incendie ou de choc électrique. n'installer ce nécessaire que dans les luminaires dont les caractéristiques de construction et les dimensions sont conforme à celles illustrées dans les photos et/ou les dessins et dont la puissance d'entrée nominale du nécessaire de modernisation ne dépasse pas celle du luminaire.
5. Afin de prévenir les dommages ou l'abrasion, ne pas exposer le câblage aux arêtes coupantes d'une tôle ou à d'autres objets coupants.
6. Durant l'installation de la trousse de conversion, ne pas modifier les trous existants ou en percer de nouveaux sur le coffret de câblage ou des composants électriques.
7. Les installateurs ne doivent pas débrancher les fils existants des bornes de la douille pour effectuer le nouveau raccordement aux bornes de la douille. Les installateurs doivent plutôt couper les fils existants de la douille et effectuer un nouveau raccordement aux fils de la douille à l'aide des connecteurs applicables.
8. LE NÉCESSAIRE DE MODERNISATION EST ACCEPTÉ À TITRE DE COMPOSANT D'UN LUMINAIRE LORSQUE LA PERTINENCE DE LA COMBINAISON DOIT ÊTRE DÉTERMINÉE PAR PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

CONVIENT AUX EMPLACEMENTS SECS OU HUMIDES.
NE PAS UTILISER AVEC LES GRADATEURS.
CE PRODUIT N'EST PAS PRÉVU POUR UN USAGE DANS LES ENSEIGNES DE SORTIE DE SECOURS.
CE DISPOSITIF EST CONFORME À LA SECTION 15 DES RÈGLES DE LA FCC. SON UTILISATION EST SOUMISE AUX DEUX CONDITIONS CI-DESSOUS :
(1) CE DISPOSITIF NE PEUT CAUSER DE BROUILLAGE PRÉJUDICIABLE ET
(2) CE DISPOSITIF PEUT ACCEPTER N'IMPORTE QUEL BROUILLAGE REÇU, Y COMPRIS LE BROUILLAGE POUVANT CAUSER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.
Cet appareil numérique Classe A est conforme à la norme ICES/NMB-005 du Canada.

© 2018 Signify Holding
Signify

Signify se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'interrompre la fabrication de tout produit, à tout moment, sans aucun préavis ni aucune obligation, et ne saurait être tenue responsable de toutes conséquences engendrées par l'utilisation de cette publication.

11/18 www.philips.com/lighting

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA.
Tél. : 800-555-0050

Importé par : Signify Canada Ltée.
281 Hillmount Road
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Tél. : 800-668-9008

3241 653 32733