Philips InstantFit PL-C/PL-T/PL-S LED Lamps

Instructions

1



2a - Horizontal



2b - Vertical



3 - Ballast Check



4a - Horizontal



4b - Vertical



5

1. Switch off power to the luminaire. Remove diffuser (if provided).
2. Remove the existing compact fluorescent lamps from the luminaire.
3. Verify that the ballast installed in the luminaire is listed in the Philips compatibility guide (www.philips.com/lighting).
   - Note: If the ballast is not on the compatibility guide, the ballast must be replaced with one that is listed on the compatibility guide. Please refer to the wiring diagram below.
4. Install the Philips InstantFit LED lamps into the existing lamp holders and ensure that they are properly seated in the lamp holder.
   - Note: Replace all fluorescent lamps with Philips InstantFit LED lamps. Please do not mix fluorescent lamps with LED lamps.
5. Replace diffuser (if removed in step 1). Switch on power to the luminaire.

1. Couper le courant électrique au luminaire. Enlever le diffuseur (s'il y a lieu).
2. Retirer les lampes fluocompactes existantes du luminaire.
3. S'assurer que le ballast installé dans le luminaire est inclus dans le guide sur la compatibilité des ballasts Philips (www.philips.com/lighting).
   - Note : Si le ballast ne fait pas partie du guide sur la compatibilité, le ballast doit être remplacé par un ballast qui y est répertorié. Veuillez vous reporter au schéma de câblage ci-dessous.
4. Installer les lampes DEL InstantFit Philips dans les douilles existantes et vous assurer qu'elles sont bien insérées dans chaque douille.
   - Note : Remplacer toutes les lampes fluocompactes par des lampes DEL InstantFit Philips. Veuillez ne pas combiner des lampes fluocompactes avec des lampes DEL.
5. Remplacer le diffuseur (si inclus à l'étape 1). Mettre le luminaire sous tension.

Philips InstantFit PL-C/PL-T/PL-S LED Lamps

Caution – Risk of fire. Perform a visual inspection to ensure lampholders are not damaged or loose. Replace any damaged, corroded, charred, blackened, or loose lampholders.

This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

This product may cause interference to radio equipment and should not be installed near maritime safety communications equipment or other critical navigation or communication equipment operating bewteen 0.45 - 30MHz.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Lamps must be operated within an ambient fixture temperature of -4F (-20C) and 113F (45C) to ensure UL compliance.

CAUTION - RISK OF FIRE - IF THE LAMP OR LUMINAIRE EXHIBITS UNDESIRABLE OPERATION (BUZZING, FLICKERING, ETC.), IMMEDIATELY TURN OFF POWER, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT MANUFACTURER.

ATTENTION RISQUE DE FEU - SI LA LAMPE OU LE LUMINAIRE MONTRE DES SIGNES D'OPÉRATION INDÉSIRABLE (BRUIT, VIBRATION, CLIGNOTEMENT, ETC.), ALORS COUPEZ IMMÉDIATEMENT LE COURANT, RETIREZ LA LAMPE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ET CONTACTEZ AVEC LE FABRICANT.

THIS LAMP ONLY OPERATES ON ELECTRONIC BALLASTS. IF LAMP DOES NOT LIGHT WHEN THE LUMINAIRE IS ENERGIZED, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT LAMP MANUFACTURER OR QUALIFIED ELECTRICIAN.

CETTE LAMPE FONCTIONNE SEULEMENT AVEC UN BALLAST ELECTRONIQUE SI LA LAMPE NE S'ALLUME PAS QUAND L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EST EN FONCTION, ENLEVEZ LA LAMPE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ET CONTACTEZ LE FABRICANT DE LAMPE OU UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS

NE CONVIENT PAS AUX SORTIES DE SECOURS

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-005.
Cet appareil numérique de classe A est conforme à la norme NMB 005 du Canada.

© 2019 Signify Holding

signify

Signify reserves the right to make changes in specifications and/or to discontinue any product at any time without notice or obligation and will not be liable for any consequences resulting from the use of this publication

PL-C/PL-T/PL-S Installation Guide 03/19 www.philips.com/lighting

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

3241 652 40353

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3